

- Ich habe ein Snom 320

- Ich drücke die „Fragezeichentaste“ (help)



und danach die „Auswahltaste“ rechts unter dem Bildschirm



Jetzt sehe ich meine IP – Adresse im Display



Ich öffne einen Browser bei einem lokalen Rechner und gebe in der Adressleiste

http://IP – Adresse vom Telefon z.b. wie im Bild oben

http:// 192.168.1.10 ein und bestätige mit der Entertaste

Nun befinde ich mich am Webinterface meines Snom – Telefons.

Ich habe die Softwareversion 8 auf meinem Snom installiert.

Nun öffne ich diesen Link [„Umstellung Snom Anleitung Ver8“](#)



Ich hab die Softwareversion 7 auf meinem Snom installiert.



Nun öffne ich diesen Link [„Umstellung Snom Anleitung Ver7“](#)