

Patton funktioniert nicht

Lieber Kunde,

sollten Sie so ein Gerät in Verwendung haben, melden Sie sich bitte telefonisch bei uns unter :
0800/10121012

Ihr 1012 – Service - Team