

Thomson TG628s



Um die WAN Einstellungen ihres Routers ändern zu können, öffnen sie bitte einen beliebigen Internet Browser (z.B.: IE, Chrome, Firefox, etc.) und öffnen sie die IP Adresse des Routers* eingeben.

Nun befinden sie sich bei den Routereinstellungen.

Bitte wählen sie nun die Menüpunkte: **ISPA**

Jetzt gehen sie wie folg vor:

- Benutzername: <ihr Username>@fastdsl.at
- Kennwort: <ihr Passwort>

speichern/ ändern

*Um die IP Adresse ihres Routers zu ermitteln, öffnen sie bitte ihre Konsole (Bei Windows: Start – Ausführen – *cmd* eingeben und Eingabetaste drücken). Nun öffnet sich ihr Konsolenfenster. Hier geben sie bitte den Befehl *ipconfig* ein und drücken anschließend wieder die Eingabetaste. Sie sehen nun eine Auflistung ihrer IP Adresse. Hierbei ist jene IP, welche als Gateway angeführt ist, ihre Router IP Adresse.