

Thomson TG787v



Um die WAN Einstellungen ihres Routers ändern zu können, öffnen sie bitte einen beliebigen Internet Browser (z.B.: IE, Chrome, Firefox, etc.) und öffnen sie die IP Adresse des Routers* (meist via <http://10.0.0.138> erreichbar) eingeben.

Nun befinden sie sich bei den Routereinstellungen.

Bitte wählen sie nun die Menüpunkte: **Breitbandverbindung – Internetdienste – Mehr zeigen**

THOMSON TG787v

Thomson Gateway

Breitbandverbindung

DSL-Verbindung

Internetdienste

Weitere Funktionen

Heimnetzwerk

Startseite > Breitbandverbindung > Internetdienste > eINTERNET

Übersicht |



Ihre DSL-Verbindung ist unterbrochen. Überprüfen Sie, ob Ihr Thomson Gateway ordnungsgemäß an der Telefonleitung verbunden ist. Falls das Problem weiterhin besteht, lesen Sie die Dokumentation.



eINTERNET

Verbinden

Verbindungsinformationen

Verbindungsstatus: Verbindung getrennt
 Letzte Fehlermeldung: Verbindung durch Benutzer getrennt
 Benutzername:
 Kennwort:
 Kennwort speichern:

Jetzt gehen sie wie folgt vor:

- Benutzername: <Ihre Username>@fastdsl.at
- Kennwort: <Ihre Passwort>

Speichern

Verbinden

*Um die IP Adresse ihres Routers zu ermitteln, öffnen sie bitte ihre Konsole (Bei Windows: Start – Ausführen – cmd eingeben und Eingabetaste drücken). Nun öffnet sich ihr Konsolenfenster. Hier geben sie bitte den Befehl `ipconfig` ein und drücken anschließend wieder die Eingabetaste. Sie sehen nun eine Auflistung ihrer IP Adresse. Hierbei ist jene IP, welche als Gateway angeführt ist, ihre Router IP Adresse.